

GUÍA PARA PLATOS

2014-15

**1 ACÚSTICO
VOLUMEN BAJO**

**2 TRADICIONAL
VOLUMEN MEDIO**

**3 MODERNO AMPLIFICADO
VOLUMEN MEDIO**

**4 MODERNO AMPLIFICADO
VOLUMEN MÁS ALTO**

**5 MODERNO AMPLIFICADO
VOLUMEN EXTREME**

**6 MODERNO AMPLIFICADO
ELECTRÓNICO**



SIGNATURE «TRADITIONALS»

RIDE

1 2 3 Light Ride 20"/22"

CRASH

1 2 3 Thin Crash 16"/18"

HI-HAT

1 2 3 Medium Light Hi-Hat 14"



FORMULA 602 «MODERN ESSENTIALS»

RIDE

1 2 3 4 Ride 20"/22"

CRASH

1 2 3 4 Crash 16"/18"/20"

HI-HAT

1 2 3 4 Hi-Hat 14"/15"

SPLASH

1 2 3 4 Splash 8"/10"

CHINA

1 2 3 4 China 18"/22"



MASTERS

RIDE

1 2 3 4 Medium Ride 20"/21"

1 2 3 4 Crisp Ride 22"

1 2 3 Dark Ride 20"/22"

1 2 3 Dark Crash Ride 20"

1 2 3 Dark Crisp Ride 20"/22"

1 2 3 Dark Dry Ride 20"/21"

1 2 3 4 5 Deep Ride 24"

CRASH

1 2 3 Dark Crash 16"/18"/20" **NUEVO**

HI-HAT

1 2 3 Dark Hi-Hat 14"/15" **NUEVO**



SIGNATURE «DARK ENERGY»

RIDE

1 2 3 4 Dark Energy Ride MK I 20"/21"/22"

1 2 3 4 Dark Energy Ride MK II 20"/21"/22"

CRASH

1 2 3 4 Dark Energy Crash MK I 16"/17"/18"/19"

HI-HAT

1 2 3 4 Dark Energy Hats MK I 14"

SPLASH

1 2 3 4 Dark Energy Splash MK I 8"/10"



FORMULA 602 «CLASSIC SOUNDS»

RIDE

1 2 3 4 Medium Ride 20"/24"

1 2 Medium Flatride 20"

CRASH

1 2 3 Thin Crash 16"/18"/20"/22"

1 2 3 Paperthin 16"/18"

HI-HAT

1 2 3 Sound Edge Hi-Hat 14"

1 2 3 Medium Hi-Hat 14"/15"



SIGNATURE «REFLECTOR»

RIDE

3 4 5 Refl. Bell Ride 22"

CRASH

2 3 4 5 Refl. Full Crash 16"/18"

3 4 5 Refl. Heavy Full Crash 18"/19"/20"

HI-HAT

2 3 4 5 Refl. Heavy Full Hi-Hat 14"

SPLASH

1 2 3 4 5 Refl. Splash 10"



SIGNATURE

RIDE

- 1 2 3 4 Full Ride 20"
- 3 4 5 6 Blue Bell Ride 22"

CRASH

- 1 2 3 4 Mellow Crash 16"/18"
- 1 2 3 4 Fast Crash 14"/15"/16"/17"/18"
- 1 2 3 4 5 Full Crash 14"/16"/17"/18"/19"/20"
- 3 4 5 6 Power Crash 16"/17"/18"

HI-HAT

- 1 2 3 4 Medium Hi-Hat 14"
- 1 2 3 4 Dark Crisp Hi-Hat 13"/14"
- 2 3 4 5 6 Sound Edge Hi-Hat 14"

SPLASH

- 1 2 3 4 5 Splash 6"/8"/10"/12"

CHINA

- 1 2 3 4 5 Thin China 16"/18"
- 3 4 5 6 Heavy China 18"

SPECIAL SOUNDS

- 3 4 5 6 Flanger Bell 12"
- 3 4 5 6 Mega Cup Chime 13"



SIGNATURE «PRECISION»

RIDE

- 1 2 3 4 Ride 20"
- 3 4 5 6 Heavy Ride 20" NUEVO/22"

CRASH

- 1 2 3 4 Thin Crash 16"/18"
- 1 2 3 4 5 Crash 16"/17"/18"
- 3 4 5 6 Heavy Crash 16"/18"/20" NUEVO

HI-HAT

- 2 3 4 Hi-Hat 14"
- 2 3 4 5 6 Sound Edge Hi-Hat 14"
- 3 4 5 6 Heavy Hi-Hat 14" NUEVO

SPLASH

- 2 3 4 5 Splash 10"

CHINA

- 2 3 4 5 China 18"



2002

RIDE

- 2 3 4 5 Ride 20"/22"/24"
- 3 4 5 6 Heavy Ride 20"/22"
- 4 5 Power Ride 20"/22"
- 4 5 Big Ride 24"
- 4 5 6 Giga Bell Ride 18"

CRASH

- 1 2 3 4 Thin Crash 16"/17"/18"/19"
- 1 2 3 4 5 Crash 14"/15"/16"/17"/18"/19"/20"/22"
- 2 3 4 5 Medium 16"/18"/20"
- 3 4 5 6 Power Crash 16"/17"/18"/19"/20"
- 4 5 6 Wild Crash 18"/20"

HI-HAT

- 1 2 3 4 Medium Hi-Hat 14"
- 2 3 4 5 Heavy Hi-Hat 14"
- 1 2 3 4 5 6 Sound Edge Hi-Hat 13"/14"/15"

SPLASH

- 1 2 3 4 5 Splash 8"/10"/12"

CHINA

- 2 3 4 5 6 China Type 16"/18"/20"
- 3 4 5 6 Novo China Type 18"/20"
- 3 4 5 6 Wild China 19"

SPECIAL SOUNDS

- 1 2 3 4 Accent Cymbal 4"/6"/8"
- 1 2 3 4 Cup Chime 5"/5.5"/6"/6.5"/7"/7.5"/8"



GIANT BEAT

CRASH

- 1 2 3 Thin 18"/20"

MULTI

- 1 2 3 4 Giant Beat 18"/20"/24"

HI-HAT

- 1 2 3 4 Hi-Hat 14"/15"



RUDE

RIDE

- 3 4 5 6 Ride/Crash 20"
- 4 5 6 Power Ride 20"
- 4 5 6 Mega Power Ride 24"

CRASH

- 3 4 5 Thin Crash 16"/17"/18"/19"/20"
- 2 3 4 5 6 Crash/Ride 16"/17"/18"/19"
- 3 4 5 6 Wild Crash 17"/18"/19"
- 3 4 5 6 Basher 18"/20" NUEVO

HI-HAT

- 3 4 5 6 Hi-Hat 14"
- 3 4 5 6 Sound Edge Hi-Hat 14"

SPLASH

- 3 4 5 6 Splash 10"

CHINA

- 3 4 5 6 China 18"
- 3 4 5 6 Novo China 18"/20"
- 3 4 5 6 Wild China 16"/18"/20"
- 3 4 5 6 Blast China 14" NUEVO

SPECIAL SOUNDS

- 3 4 5 6 Shred Bell 12"/14" NUEVO



ALPHA «BOOMER»

RIDE

- 3 4 5 Boomer Ride 22"

CRASH

- 4 5 Boomer Crash 16"/17"/18"/19"/20"

HI-HAT

- 3 4 5 Boomer Hats 14"

SPLASH

- 3 4 5 Boomer Splash 12"

CHINA

- 4 5 Boomer China 18"

SETS

- Boomer Set (14/18/22 + FREE 12" SPLASH)



ALPHA «BRILLIANT»

RIDE

- 2 3 4 Full Ride 20"
- 3 4 5 Rock Ride 20"/22"
- 4 5 6 Metal Ride 20"

CRASH

- 1 2 3 4 Thin Crash 16"/18"
- 2 3 4 5 Medium Crash 16"/18"
- 3 4 5 Rock Crash 16"/17"/18"/20"
- 4 5 6 Metal Crash 17"/18"/20"

HI-HAT

- 1 2 3 4 Medium Hats 14"
- 3 4 5 Rock Hats 14"
- 3 4 5 Sound Edge Hi-Hat 14"
- 4 5 6 Metal Edge Hats 14"

SPLASH

- 1 2 3 4 Thin Splash 8"/10"
- 3 4 5 6 Metal Splash 10"/12"

CHINA

- 2 3 4 5 China 16"
- 4 5 Rock China 18"



NUEVO

PST 7

RIDE

- 1 2 3 Light Ride 20"
- 2 3 4 Ride 20"
- 3 4 5 Heavy Ride 20"

CRASH

- 1 2 3 Thin Crash 14"/16"/18"
- 2 3 4 Crash 16"/18"
- 3 4 5 Heavy Crash 16"/18"

HI-HAT

- 1 2 3 Light Hi-Hat 14"
- 2 3 4 Hi-Hat 14"
- 3 4 5 Heavy Hi-Hat 14"

SPLASH

- 1 2 3 4 5 Splash 10"

CHINA

- 2 3 4 5 China 14"/18"



PST 8 «REFLECTOR»

RIDE

- 1 2 3 Medium Ride 20"
- 3 4 5 Rock Ride 20"/22"

CRASH

- 3 4 5 Medium Crash 16"/18"
- 4 5 Rock Crash 16"/17"/18"

HI-HAT

- 2 3 4 Medium Hats 14"
- 4 5 Rock Hats 14"
- 4 5 Sound Edge Hi-Hat 14"

SPLASH

- 1 2 3 4 Thin Splash 10"
- 3 4 5 Rock Splash 10"

CHINA

- 3 4 5 China 16"
- 4 5 Rock China 18"

CAJON

- 1 2 3 Cajon Hats 12"
- 1 2 Cajon Crash 16"

SETS

- Universal or Rock Set (14/16/20)
- Rock Effects Pack (10/18)
- Cajon Set (12/16)



NUEVO

«NEW» PST 5

RIDE

- 1 2 3 Medium Ride 20"
- 3 4 5 Rock Ride 20"
- 3 4 5 Ride/Crash 18"

CRASH

- 2 3 4 Medium Crash 14"/16"/18"
- 4 5 Rock Crash 16"/18"

HI-HAT

- 2 3 4 Medium Hats 14"
- 3 4 5 Sound Edge Hats 14"

SPLASH

- 1 2 3 4 5 Splash 8"/10"

CHINA

- 3 4 5 China 18"

SETS

- Universal or Rock Set (14/16/20)
- Essential Set (14/18)
- Effects Pack (10/18)



PST 3

RIDE

- 2 3 4 Ride 20"

CRASH

- 2 3 4 Crash 14"/16"
- 2 3 4 Crash/Ride 18"

HI-HAT

- 2 3 4 Hi-Hat 13"/14"

SPLASH

- 2 3 4 Splash 10"

CHINA

- 2 3 4 China 18"

SETS

- Universal Set (14/16/20)
- Essential Set (13/18) or (14/18)
- Effects Pack (10/18)

PST 7 SETS

- Session «Light» Set (14/16/20)
- Universal «Medium» Set (14/16/20)
- Rock «Heavy» Set (14/16/20)
- Effects Pack (10/18)